Merkblatt PrePaid Stromzähler

(Modell Uni-BLZ 7000)

Zum Aktivieren des Displays, eine beliebige Taste drücken.

Aufladen Ihres PrePaid-Stromzählers

#

Drücken Sie die Taste **#** zur Eingabe der **Schlüsselzahl** geben Sie die 10-stellige Schlüsselzahl ein und bestätigen Sie mit der Taste **#**.

Wichtig: Mit dem Beleg zu Ihrer Schlüsselzahl erhalten Sie immer auch eine Beleg-Nr.
Die Eingabe muss immer anhand der **Reihenfolge** der Belege erfolgen.
Beispiel: Beleg-Nr. 6 kann erst eigegeben werden, wenn davor beleg-Nr. 5 bereits eingegeben wurde.



Weitere Funktionen Ihres Prepaid-Stromzählers

1

Drücken Sie die Taste **1** zum Anzeigen der **aktuellen Zählerstände:**
T1/1.8.1.=Zählerstand im Tagstrom

5

Drücken Sie die Taste **5** zum Anzeigen der **aktuellen Restschuld:**
Hier sehen Sie den aktuell offenen Betrag und die Tilgung, die täglich vom Guthaben abgezogen wird.

6

Drücken Sie die Taste **6** zum Anzeigen der **Zeitfenster:**
In diesen Zeiten schaltet der Zähler sich nicht ab. Sollten Sie Ihr Guthaben in dieser Zeit aufgebraucht haben, wartet der Zähler bis zum Ablauf eines Zeitfensters.

8

Drücken Sie die Taste **8** zum Anzeigen der **letzten Einzahlungen:**
Hier können Sie Ihre letzten Einzahlungen am Gerät aufrufen.

0

Drücken Sie die Taste **0** zum Anzeigen des **Kredits:**
Als erstes sehen Sie, wieviel Kredit am Zähler hinterlegt ist (in der Regel 10 Euro).
Zum Aktivieren des Kredits drücken Sie die Taste **#**. Ein zweites Mal kann der Kredit nicht aktiviert werden.

Überlandwerk Rhön GmbH | Sondheimer Straße 5 | 97638 Mellrichstadt
Stand: 09/2026